



Dessalinisateur à l'arrêt :

1. Fermer la vanne d'entrée d'eau de mer.
2. Ouvrir la cartouche stérilisante
3. Enlever la grille du haut
4. Placer la mousse au fond du filtre
5. Verser la poudre dans la cartouche
6. Replacer la grille du haut et refermer la cartouche
7. Vérifier que le joint soit bien placé.
8. Enlever la cartouche 5 microns du pré filtre

Pour les modèles 12, 24V et DUO :
Enlever la cartouche 5 microns du pré filtre

Pour les modèles 230 et 400V :
Enlever la cartouche 5 microns du **2^{ème} pré filtre**



9. Remplacer celle-ci par la cartouche stérilisante

Pour les modèles 12, 24V et DUO :
Remplacer la cartouche 5 microns par la
cartouche stérilisante ST2

Pour les modèles 230 et 400V :
Remplacer la cartouche 5 microns par la cartouche
stérilisante ST2 dans le **2^{ème} pré filtre**.



10. Tourner la vanne de rinçage vers eau douce sous pression en laissant un peu de stérilisant dans le filtre.
11. Le dessalinisateur ne doit pas être mis en marche.
12. Durée de stérilisation : 6 mois maximum (à refaire si temps dépassé).

IMPORTANT :

Avant la prochaine mise en marche, bien rincer à l'eau douce pendant 15 minutes. Enlever la cartouche stérilisante ST2 et la remplacer par une cartouche 5 microns.

ATTENTION : La cartouche ST2 est réutilisable.



ATTENTION : Ce produit étant nocif il est conseillé d'utiliser un masque et des gants lors de sa manipulation.

Dessalator[®]
ZI des 3 Moulins, 282 rue des Cistes
Bâtiment Euro 92
06600 Antibes
www.dessalator.com
contact@dessalator.com